


BIEN UTILISER SON MASQUE BARRIÈRE EN TISSU

Entretien du masque



Bien se laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique avant et après avoir saisi le masque.

Préparation




Passer la vapeur du fer à repasser à 2-3 cm au-dessus du masque pour gonfler les fibres et rétracter les élastiques.


Lavage




1 L'usage d'un filet à linge est fortement recommandé afin de limiter le fillochage.




2 Laver à 60°C pendant plus de 30 min.



3 Étirer le masque encore humide dans les 2 sens pour lui redonner ses dimensions initiales avant son séchage.



4 Laisser sécher à l'air, à plat ou suspendu, dans une pièce ventilée.



5

Port du masque




2 Tourner le masque avec la face (claire) à élastique vers soi, le motif de cœur vers le haut. Passer les élastiques derrière les oreilles.



3 Ajuster le masque au niveau du nez.



4 Changer le masque après 4h de port ou dès qu'il est mouillé ou souillé.



5 Retirer le masque en le tenant par les élastiques et le placer dans un sachet hermétique.



6